

# Mode d'emploi TURBOMAT TM 150







### Généralités

#### Cher client!

Vous avez opté pour un produit de qualité fabriqué par nos soins. Nous en sommes ravis et espérons pouvoir vous compter parmi nos nombreux clients satisfaits.

Nos appareils sont le fruit d'une longue expérience et des perfectionnements permanents qui en résultent et en font ainsi des produits de pointe.

Les objectifs principaux de nos entreprises sont un traitement et des contrôles précis et responsables. Néanmoins, si malgré ces précautions un défaut se produit, ce que l'on ne peut par nature exclure entièrement, notre garantie très étendue vous assure une grande tranquillité d'esprit.

Cependant, n'oubliez pas que même les meilleurs produits ne fonctionnent bien et à long terme que s'ils sont correctement utilisés et entretenus.

Grieskirchen, août 2003

## FRÖLING sur Internet

Vous pouvez ici découvrir toute notre gamme de produits et demander des informations supplémentaires 24 heures sur 24.

En outre, vous trouverez des informations à jour sur les évolutions et les tendances chez Fröling et dans le secteur des chaudières.

Adresse Internet: http://www.froeling.com

Adresse électronique : info@froeling.com



# Sommaire

	Page
Combustibles autorisés	4
Caractéristiques techniques	5,6
Consignes de sécurité	7
Mise en service	8
Fonctionnement d'urgence avec des bûches	8
Comportement en cas de défaut	9
Entretien, nettoyage	10-14
Indications sur la mesure des émissions	15
Déclaration de conformité	16
Utilisation de la commande	17-26
Guide rapide	18
Réglage du chauffe-eau	23
Réglage du chauffage	21
Réglage de l'heure	23
Messages d'erreur, résolution des défauts	25-26



## Combustibles, utilisation

L'installation pour bois déchiqueté de la série TURBOMAT est destiné exclusivement au chauffage d'eau de chauffage.

Seuls les combustibles définis ci-après doivent être utilisés :

#### Bois déchiqueté :

Teneur en eau du bois déchiqueté :

Désignation Qualité

W20 séché à l'air W30 entreposable

W35 entreposable de façon limitée

#### Dimensions du bois déchiqueté :

Pour l'Autriche, la norme ÖNORM M 7133 s'applique pour le bois déchiqueté

Bois énergie G 30 (bois déchiqueté de petit calibre)

Bois énergie G 50 (bois déchiqueté de moyen calibre)

Pour l'Allemagne :

Bois déchiqueté avec une longueur d'arête maximale de 50 mm (conformément à la classe de combustibles 4

selon l'ordonnance Bundes-Immissions-Schutzverordnung BImSchV du 15 juillet 1988)

#### Granulés:

Pour l'Autriche : granulés selon label de qualité PVA

Pour l'Allemagne : granulés selon DIN 51731

#### Copeaux:

Les copeaux de bois et les déchets de menuiserie peuvent être utilisés uniquement dans les chaufferies avec écluse à roue cellulaire !

Pour l'Autriche, la norme ÖNORM M 7133 s'applique Pour l'Allemagne : 1. BlmSchV, classe de combustibles 4

<u>En raison de différentes mesures concernant la pureté de l'air, les combustibles suivants ne doivent pas</u> être utilisés :

- Déchets de panneaux d'aggloméré, déchets de bois traités au moyen de lazures, poussière de ponçage pure
- Ordures ménagères, grandes quantités de papier, carton et
- Charbon (lignite, houille, briquettes)

#### La garantie est annulée en cas d'utilisation de combustibles non autorisés.

En outre, lors de la combustion de plastiques et de peintures, la chambre de combustion risque d'être endommagée, car les dépôts agressifs endommagent la chaudière et la sonde lambda.

En outre, la chambre de combustion, l'échangeur de chaleur et la cheminée risquent d'être encrassés voire corrodés par la formation d'eau de condensation en cas de combustible humide (eau>35 % !).



# Caractéristiques techniques

Documentation technique selon l'accord conf. à l'art. 15b B-VG en matière de mesures de protection concernant les petites chaufferies et l'économie d'énergie (Vereinbarung gem. Art. 15b B-VG über Schutzmassnahmen betreffend Kleinfeuerungsanlagen bzw. Einsparung von Energie)

#### Type de chaudière Chaudière à bois déchiqueté Turbomat


Fabricant: FRÖLING Heizkessel- und Behälterbau Ges.mb.H.

Industriestrasse 12, 4710 Grieskirchen

Données		150	220
Grandeur	Unité	1	Dimensions de la chaudière
Puissance calorifique nominale	kW	150	200
Plage de puissance calorifique	kW	50-150	
Puissance calorifique du combustible à la puissance calorifique nominale	kW	164,8	
Combustible autorisé		Vo	oir page 4
Débit de combustible à la puissance calorifique nominale	kg/h	50	67
Température fumée	°C	190	190
Débit massique de fumée pour G 50	m³/h	664	885
Besoin en tirage nécessaire	Pa	20	20
Diamètre du conduit de fumée	mm	200	250
Pression de service autorisée	bar	3	3
Température de service autorisée	°C	95	95
Laboratoire de contrôle		Т	ΓÜV
Rapport de contrôle n°			
Date d'exposition		01/08/03	
Monoxyde de carbone (CO)	mg/MJ	39	
Dioxyde d'azote (NOx)	mg/MJ	91	
Hydrocarbures organiques (OGC)	mg/MJ	2	
Poussière	mg/MJ	18	
Rendement de la chaudière	%	91.0	
Accumulateur nécessaire		recommandé	



# Caractéristiques techniques




Chaudière	à hois	déchiqueté	Turbomat	150 / 220
Cilaudiere	a DUIS	uecmuuete	TUIDOIIIAL	100 / 220

Surpression de service autorisée bar 3 3 3  Température d'arrivée autorisée °C 95 95 95  Température d'arrivée autorisée °C 95 95 95  Tontenance de la chaudière (eau) litres 385  Polds total de la chaudière (kg 1600  Cornue/échangeur de chaleur kg 940 / 750  Résistance amont (ΔT = 20 K) Pa 1560  Débit ΔT = 20 K) Pa 1560  Caractéristiques d'agencement de la cheminée  Température de la fumée °C 190 190 190  Quantité de combustible nécessaire pour G50 W30 kg/h 50 67  Débit massique de fumée pour G50 W 20 Lambda=2 m³/h 664 885  Tirage nécessaire au niveau de la cheminé Pa 15/8 20/10  Diamètre du conduit de fumée mm 200 250  Encombrement  - Profondeur de la chaudière mm 1210 1490  14 Hauteur de la chaudière mm 1870 1870  14 Hauteur de la chaudière mm 1880 1880  14 Hauteur du rarivée/retour mm 1890 / 495  15 Hauteur du tirage par aspiration mm 1970 1970  16 Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365  Raccord σ'arrivée/de retour DN 65 65  Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2"  14 Longueur de la chaudière mm 600 670  3 Profondeur de la chaudière mm 1710 1750  2 Longueur du ventilateur de da comue mm 930 930  31 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 930 930  32 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 930 930  33 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 550 550  24 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 550 550  25 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 550 550  25 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 550 550  25 Largeur de la chaudière mm 600 670  25 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 550 550  26 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 550 550  26 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 550 550	onadaroro a boro acomqueto rarbomat reci			
rempérature d'arrivée autorisée	Puissance calorifique nominale	kW	150	200
Pempérature de retour minimum   °C   55   55	Surpression de service autorisée	bar	3	3
Contenance de la chaudière (eau)   litres   385     Poids total de la chaudière   kg   1690     Cornue/échangeur de chaleur   kg   940 / 750     Résistance amont (ΔT = 20 K)   Pa   1560     Pa	Température d'arrivée autorisée	°C	95	95
Consumer   Kg   1690   Selection   Kg   940 / 750   Selection   Kg   945   Selection	Température de retour minimum	°C	55	55
Cornue/échangeur de chaleur kg 940 / 750  Résistance amont (ΔT = 20 K) Pa 1560  Débit ΔT = 20 K) m³/h 6,44 9,45  Caractéristiques d'agencement de la cheminée  Fempérature de la fumée °C 190 190 190  Quantité de combustible nécessaire pour G50 W30 kg/h 50 67  Débit massique de fumée pour G50 W30 kg/h 50 67  Débit massique de fumée pour G50 W30 kg/h 50 67  Débit massique de fumée pour G50 W30 kg/h 50 67  Débit massique de fumée pour G50 W30 kg/h 50 67  Débit massique de fumée pour G50 W30 kg/h 50 67  Débit massique de fumée pour G50 W30 kg/h 50 664 885  Tirage nécessaire au niveau de la cheminé Pa 15/8 20/10  Diamètre du conduit de fumée mm 200 250  Encombrement  Profondeur de la chaudière mm 3230 3390 3390  3 Largeur de la chaudière mm 1210 1490  14 Hauteur de la chaudière mm 1870 1870  14/1/12 Hauteur arrivée/retour mm 1930 / 495 1930 / 495  13 Hauteur du conduit de fumée mm 1860 1860  14 Hauteur du conduit de fumée mm 1970 1970  15 Hauteur du lirage par aspiration mm 1970 1970  16 Hauteur du lirage par aspiration mm 1970 1970  16 Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365  Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65  Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2"  1 Longueur de la chaudière mm 1710 1750  2 Longueur de ventilateur de tirage mm 600 670  3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 930 930  31 Largeur de l'échangeur de desendrage de la cornue mm 930 930  32 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 550  32 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 550  33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	Contenance de la chaudière (eau)	litres	385	
Résistance amont (AT = 20 K) Pa 1560 Débit ∆T = 20 K) m³/h 6,44 9,45  Caractéristiques d'agencement de la cheminée  Température de la fumée °C 190 190 190 Duantité de combustible nécessaire pour G50 W30 kg/h 50 67 Débit massique de fumée pour G50 W20 Lambda=2 m³/h 664 885  Tirage nécessaire au niveau de la cheminé Pa 15/8 20/10 Diamètre du conduit de fumée mm 200 250  Encombrement  Profondeur de la chaudière mm 3230 3390 B Largeur de la chaudière mm 1210 1490 H Hauteur de la chaudière¹ mm 1870 1870 H Hauteur du conduit de fumée mm 1930 / 495 H Hauteur du conduit de fumée mm 1860 1860 H Hauteur du conduit de fumée mm 1930 / 495 H Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK ) mm 775 860 H Hauteur du triage par aspiration mm 1970 1970 H Hauteur de la chaudière mm 2365 2365 Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65 Raccord d'arrivée/de retour Manchon 1/2" 1/2" L Longueur de la chaudière mm 1710 1750 L Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670  3. Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 930 930 B Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la comue mm 550 550 L Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570 B Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 870 570 B Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 870 570	Poids total de la chaudière	kg	1690	
Debit ΔT = 20K)         m³/h         6,44         9,45           Caractéristiques d'agencement de la cheminée           Température de la fumée         °C         190         190           Quantité de combustible nécessaire pour G50 W30         kg/h         50         67           Debit massique de fumée pour G50 W 20 Lambda=2         m³/h         664         885           Tirage nécessaire au niveau de la cheminé         Pa         15/8         20/10           Diamètre du conduit de fumée         mm         200         250           Encombrement         Température de la chaudière         mm         3230         3390           3 Largeur de la chaudière         mm         1210         1490           4 Hauteur de la chaudière 1         mm         1870         1870           41 Hauteur du conduit de fumée         mm         1930 / 495         1930 / 495           43 Hauteur du conduit de fumée         mm         1860         1860           44 Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK )         mm         175         860           45 Hauteur du tirage par aspiration         mm         1970         1970           46 Hauteur de la recirculation de fumée         mm         2365         2365           3accord d'arrivée/d	Cornue/échangeur de chaleur	kg	940 / 750	
Caractéristiques d'agencement de la cheminée           Température de la fumée         °C         190         190           Quantité de combustible nécessaire pour G50 W30         kg/h         50         67           Débit massique de fumée pour G50 W 20 Lambda=2         m³/h         664         885           Tirage nécessaire au niveau de la cheminé         Pa         15/8         20/10           Damètre du conduit de fumée         mm         200         250           Encombrement           - Profondeur de la chaudière         mm         3230         3390           8 Largeur de la chaudière         mm         1210         1490           1 Hauteur de la chaudière         mm         1870         1870           1 Hauteur de la chaudière         mm         1870         1970           14/H2 Hauteur du conduit de fumée         mm         1930 / 495         1930 / 495           13 Hauteur du conduit de fumée         mm         1860         1860           14 Hauteur du traccord du chargeur (avec RBK )         mm         775         860           15 Hauteur du tirage par aspiration         mm         1970         1970           16 Hauteur du tirage par aspiration         mm         2365         2365      <	Résistance amont (∆T = 20 K)	Ра	1560	
Température de la fumée   °C   190	Débit ΔT = 20K)	m³/h	6,44	9,45
Température de la fumée   °C   190	Caractéristiques d'agencement de la chemin	ée		
Débit massique de furnée pour G50 W 20 Lambda=2         m³/h         664         885           Firage nécessaire au niveau de la cheminé         Pa         15/8         20/10           Diamètre du conduit de fumée         mm         200         250           Encombrement	Température de la fumée		190	190
Firage nécessaire au niveau de la cheminé         Pa         15/8         20/10           Diamètre du conduit de fumée         mm         200         250           Encombrement	Quantité de combustible nécessaire pour G50 W30	kg/h	50	67
Profondeur de la chaudière   mm   3230   3390   3	Débit massique de fumée pour G50 W 20 Lambda=2	m³/h	664	885
Profondeur de la chaudière   mm   3230   3390   3	Tirage nécessaire au niveau de la cheminé	Ра	15/8	20/10
Profondeur de la chaudière   mm   3230   3390     Largeur de la chaudière   mm   1210   1490     Hauteur de la chaudière   mm   1870   1870     Hauteur arrivée/retour   mm   1930 / 495   1930 / 495     Hauteur du conduit de fumée   mm   1860   1860     Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK )   mm   775   860     Hauteur du triage par aspiration   mm   1970   1970     Hauteur de la recirculation de fumée   mm   2365   2365     Raccord d'arrivée/de retour   DN   65   65     Raccord soupape de sécurité thermique   Manchon   1/2"   1/2"     Longueur de la chaudière   mm   1710   1750     Longueur du ventilateur de tirage   mm   600   670     3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur   mm   930   930     1 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue   mm   550   550     32 Largeur de l'échangeur de chaleur   mm   870   570     33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière   mm   630   630	Diamètre du conduit de fumée	mm	200	250
1210   1490	Encombrement			
Hauteur de la chaudière <sup>1)</sup> mm 1870 1870  Hauteur du conduit de fumée mm 1930 / 495 1930 / 495  Hauteur du conduit de fumée mm 1860 1860  Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK ) mm 775 860  Hauteur du tirage par aspiration mm 1970 1970  Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365  Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65  Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2"  Longueur de la chaudière mm 1710 1750  Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670  Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 930 930  Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550  Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570  Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	Profondeur de la chaudière	mm	3230	3390
H1/H2 Hauteur arrivée/retour mm 1930 / 495 1930 / 495 H3 Hauteur du conduit de fumée mm 1860 1860 H4 Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK ) mm 775 860 H5 Hauteur du tirage par aspiration mm 1970 1970 H6 Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365 Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2" H1 Longueur de la chaudière mm 1710 1750 L2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670 L3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 930 930 H1 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550 H2 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570 H3 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	B Largeur de la chaudière	mm	1210	1490
Hauteur du conduit de fumée mm 1860 1860 Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK ) mm 775 860 Hauteur du tirage par aspiration mm 1970 1970 H6 Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365 Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2" Longueur de la chaudière mm 1710 1750 L2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670 L3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 930 930 Ha Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570 B3 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	Hauteur de la chaudière <sup>1)</sup>	mm	1870	1870
H4 Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK ) mm 775 860 H5 Hauteur du tirage par aspiration mm 1970 1970 H6 Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365 Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2" L Longueur de la chaudière mm 1710 1750 L2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670 R7 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 930 930 R8 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550 R8 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570 R8 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	H1/H2 Hauteur arrivée/retour	mm	1930 / 495	1930 / 495
H5 Hauteur du tirage par aspiration mm 1970 1970 H6 Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365 Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2" L1 Longueur de la chaudière mm 1710 1750 L2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670 L3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 1200 1240 L4 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 930 930 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2" L2 Longueur du ventilateur de tirage mm 550 570 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2" L2 Longueur du ventilateur de tirage mm 930 630	H3 Hauteur du conduit de fumée	mm	1860	1860
H6 Hauteur de la recirculation de fumée mm 2365 2365 Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2"  1 Longueur de la chaudière mm 1710 1750  2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670  3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 1200 1240  4 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 930 930  31 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550  32 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570  33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	H4 Hauteur du raccord du chargeur (avec RBK)	mm	775	860
Raccord d'arrivée/de retour DN 65 65 Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2"  1 Longueur de la chaudière mm 1710 1750  2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670  3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 1200 1240  4 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 930 930  31 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550  32 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570  33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	H5 Hauteur du tirage par aspiration	mm	1970	1970
Raccord soupape de sécurité thermique Manchon 1/2" 1/2"  1 Longueur de la chaudière mm 1710 1750  2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670  3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 1200 1240  4 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 930 930  31 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550  32 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570  33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	H6 Hauteur de la recirculation de fumée	mm	2365	2365
1.1 Longueur de la chaudière mm 1710 1750  2.2 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670  3.3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 1200 1240  4.4 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 930 930  3.1 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550  3.2 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570  3.3 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	Raccord d'arrivée/de retour	DN	65	65
22 Longueur du ventilateur de tirage mm 600 670 33 Profondeur paroi arrière chaudière - centre chargeur mm 1200 1240 44 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 930 930 51 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550 52 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570 53 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	Raccord soupape de sécurité thermique	Manchon	1/2"	1/2"
1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240	_1 Longueur de la chaudière	mm	1710	1750
.4 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 930 930  31 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue mm 550 550  32 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570  33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	2 Longueur du ventilateur de tirage	mm	600	670
81Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornuemm55055032Largeur de l'échangeur de chaleurmm87057033Espacement du centre du chargeur à la chaudièremm630630	3 Profondeur paroi arrière chaudière - centre charge	ur	mm	1200 1240
32 Largeur de l'échangeur de chaleur mm 870 570 33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	4 Longueur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue	mm	930	930
33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière mm 630 630	B1 Largeur du chariot à cendres pour le décendrage de la cornue	mm	550	550
•	32 Largeur de l'échangeur de chaleur	mm	870	570
34 Longueur du chargeur (entraînement compris) mm 845 845	33 Espacement du centre du chargeur à la chaudière	mm	630	630
	34 Longueur du chargeur (entraînement compris)	mm	845	845

Hauteur de pose mini 1950 mm Largeur de pose minimum 1000 mm Mesures en mm, sous réserve de modifications techniques



# Agencement





## Consignes de sécurité



D'une façon générale, il est interdit à l'utilisateur de modifier, de remplacer, de mettre hors service les équipements de sécurité ou d'en modifier les réglages.

De même, le type et la puissance de la chaudière ne doivent pas être modifiés sans l'accord d'un professionnel.

Afin d'éviter des brûlures, la chaudière ne doit être commandée qu'au moyen des poignées de commande prévues. Pour la même raison, il est également interdit de toucher les conduits de fumée pendant le fonctionnement.

La porte placée derrière la porte isolante ne doit être ouverte que si le ventilateur de tirage par aspiration fonctionne ou démarre après ouverture des portes isolantes.

**Attention : -** ouvrir lentement les portes de la chambre de remplissage pendant le fonctionnement (déflagration)

Si le ventilateur de tirage ne fonctionne pas, il a été coupé par le capteur de température de sécurité (pour le fonctionnement, voir le point « 5 Dispositifs contre la surchauffe »). L'ouverture des portes (lorsque le tirage par aspiration ne fonctionne pas) peut causer le dégagement dans la pièce de gaz de distillation se trouvant dans la chaudière et causer une forte déflagration!

#### 5 Dispositifs contre la surchauffe

- Régulateur de la chaudière : éteint la chaudière quand la température de la chaudière dépasse de 5°C la valeur de température réglée
- Surveillance de la température de sécurité par régulation : éteint la chaudière quand la température atteint 93°C et la rallume automatiquement que la température est inférieure à 89°C environ.
- Soupape de sécurité thermique : à 95°C ou 100°C ouvre une vanne amenant de l'eau froide dans l'échangeur de chaleur de sécurité de la chaudière, refroidissant ainsi la chaudière pour empêcher que sa température ne continue à augmenter. Il est interdit de prélever de l'eau pour la consommation sur la soupape de sécurité thermique et la chaufferie.
- STB (limiteur de température de sécurité): éteint le tirage par aspiration lorsque la température de la chaudière atteint 100°C (les pompes continuent à fonctionner). Les STB posés à l'arrière se désenclenchent mécaniquement dès que la température retombe en-dessous de 95°C (dévisser le bouchon et presser la tête d'environ 0,5 mm à l'aide d'une allumette ou d'un petit tournevis).
- Soupape de sécurité (SV): si tous les dispositifs mentionnés ci-dessus n'empêchent pas l'augmentation de la température, la pression dans l'installation augmente également (jusqu'à 2,5/3 bars) Dans ce cas, la soupape de sécurité s'ouvre et évacue l'eau de chauffage sous forme de vapeur. Dans ce cas de figure, avant de remettre l'installation en marche, il est nécessaire de la remplir à nouveau d'eau.



## Mise en service

#### Première mise en service

La première mise en service doit être effectuée par un installateur autorisé ou par le service d'assistance de la société FRÖLING.

#### Contrôle de la chaufferie :

- 1. Contrôle de tous les dispositifs électroniques
- 2. Contrôler que la chaufferie est entièrement purgée.
- 3. Contrôler que tous les dispositifs de sécurité sont présents et en état de fonctionner.
- 4. Contrôler que la pièce est suffisamment aérée.
- 5. Effectuer la configuration et le paramétrage
- 6. Préparer le combustible

Selon le type d'installation, remplir le magasin de combustible de bois déchiqueté ou de granulés.

ATTENTION : le dispositif de transport du magasin doit être activé pendant le processus de remplissage

7. Préchauffage - voir description page 17

Préchauffer l'installation à faible puissance jusqu'à ce que la chambre de combustion soit sèche. Tourner le thermostat sur 70°C!



# Comportement en cas de défaut

- Informer le service d'assistance

En cas d'endommagement du générateur de chaleur (chaudière), du vase d'expansion ou des équipements de sécurité, l'installation ne doit plus être utilisée.

	Contrôler l'alimentation électrique (fusibles) et les fusibles du tableau de distribution
	Vérifier que la commande de la chaudière est réglée correctement (tout sur « AUTO »)
	Contrôler le limiteur de température de sécurité (STB) (voir page7)
0	Il est impossible de limiter la température de la chaudière : Trop de matériau (voir page 22) Tirage cheminée trop haut (> 0,3 mbar) - poser un régulateur de tirage ! les portes ne sont pas étanches (la chaudière continue à brûler avec trop d'air parasite)
	Puissance de la chaudière trop faible : La chaudière peut être encrassée - voir pages 10 à 13 « entretien et nettoyage » (voir page 4 « combustibles ») . Solution : utiliser des combustibles de meilleure qualité
	Surchauffe : Si, malgré les dispositifs de sécurité, la chaufferie surchauffe, prendre les mesures suivantes :
	- Tenir fermées toutes les portes et couvercles
	- Activer toutes les pompes et ouvrir les mélangeurs
	- Quitter la pièce

Messages d'erreur affichés sur l'écran de commande de la chaudière : voir la liste des messages d'erreur !

En cas de pannes récurrentes (STB déclenchée) ou de pannes qui ne peuvent être résolues par l'utilisateur, informer l'installateur, le fabricant ou notre service d'assistance.



## **Entretien**

Afin d'obtenir une combustion optimale, un fonctionnement automatique sans défaillances et un bon rendement, les cendres ainsi que les résidus non brûlés doivent être enlevés à intervalles donnés du foyer et de la chambre de dépôt sous l'échangeur de chaleur.

Ces opérations sont nécessaires mêmes sur les installations avec décendrage automatique de l'échangeur de chaleur (WOS).

Sur le modèle Turbomatic 85 - 110, les cendres sont évacuées de la chambre de dépôt sous l'échangeur de chaleur et alimentées vers un cendrier au moyen d'une vis de décendrage.

#### Condensation de la chaudière :

Une élévation du retour doit assurer que la température de retour ne descend jamais en dessous de 55°C. Dans le cas contraire, une corrosion prématurée des surfaces de chauffage est possible. À cet effet, lors de l'arrêt du fonctionnement durant l'été, il convient de s'assurer que toute l'eau du circuit de la chaudière circule au moins une fois par semaine, afin d'éviter des dépôts et des modifications de concentration.

Si l'installation n'est pas mise en service en hiver, elle doit être purgée entièrement par un professionnel (risque de gel et de destruction de la chaudière et/ou des tuyaux). Dans les autres cas, l'installation doit toujours être remplie.

Le remplissage et l'ajout d'eau dans l'installation doit être effectué avec le mélangeur à moitié ouvert, la pompe éteinte et les clapets battants ouverts. Aucune exigence particulière n'est requise pour la qualité de l'eau, à l'exception qu'elle ne doit pas trop être réalimentée (voir page 5 « Normes, prescriptions et équipement).

La chaudière ne doit être nettoyée que lorsque l'installation est éteinte.



## Entretien et nettoyage

#### Opérations hebdomadaires :

#### - Vidage du cendrier :

Dépend du nombre d'heures de fonctionnement et du matériau de chauffage (proportion d'écorces). Il doit être effectué lorsque le niveau de remplissage est aux 2/3. Le cendrier peut être déposé d'un seul bloc ou vidé au moyen d'un aspirateur. En outre, les cendres volantes doivent être enlevées de la chambre de dépôt (8) sous l'échangeur de chaleur au moyen d'un racloir ou d'un aspirateur à cendres.

#### - Sur le TM 150, deux cendriers de 180 l et 25 l sont prévus,

de façon à ce que la chambre de dépôt sous l'échangeur de chaleur soit vidée automatiquement.

#### - Contrôler la pression de l'installation

Le manomètre doit afficher, selon la configuration de l'installation, 1 à 1,5 bars (à froid), ou 0,2 bar environ au-dessus de la pression d'admission du vase d'expansion (à chaud). Si la pression de l'installation baisse en permanence, il est nécessaire d'ajouter de l'eau. Si ce phénomène est récurrent, consultez votre installateur, car il peut y avoir une fuite en un point de la chaufferie. L'excès d'eau fraîche (en cas de remplissage fréquent) entraîne un entartrage de la chaudière. Conséquence : baisse de rendement ou défauts de fonctionnement. En cas de fluctuations importantes du manomètre, le vase d'expansion est peut-être défectueux ou trop petit (voir page 13 « Contrôle du vase d'expansion »).

12 B0310003 Édition 2003




## Entretien et nettoyage

#### **Opérations mensuelles**

#### - Nettoyage de la chaudière :

Ouvrir la porte du foyer et activer la vis de décendrage et la grille d'avance Balayer vers l'avant sur la vis de décendrage les restes de cendres dans le foyer ou les aspirer (voir ci-dessous pour activer la vis de décendrage et la grille)



#### Opérations annuelles :

#### - Nettoyer le capteur de fumée (repère 1 sur la figure)

Desserrer la tige filetée et extraire le capteur du conduit de fumée, essuyer le capteur avec un tissu propre et le reposer dans le conduit.

#### - Vérifier que le ventilateur de tirage n'est pas encrassé et le nettoyer le cas échéant (2) :

Après ouverture du couvercle de nettoyage de l'échangeur de chaleur (3), contrôler visuellement l'encrassement du rotor du ventilateur et le déposer pour le nettoyer si nécessaire.

Si des impuretés ou des cendres se sont accumulées, nettoyer soigneusement (avec une brosse souple, un pinceau ou similaire). Veiller à ne pas déplacer les crampons rapportés. Les crampons sont des masses d'équilibrage et garantissent un fonctionnement régulier et silencieux. S'ils sont déplacés, le ventilateur ne tourne plus régulièrement et émet un bruit. Il doit être remplacé car il risque d'endommager les paliers du moteur.

#### Vérifier que le WOS n'est pas encrassé (contrôle visuel) et le nettoyer si nécessaire (3).

Ouvrir le couvercle de nettoyage de l'échangeur de chaleur (3) et nettoyer la chambre de dépôt au moyen de la brosse fournie

#### - Vérifier que le ventilateur d'air frais ne présente d'impuretés ou de poussière (9)

En cas d'encrassement, déposer la grille de protection et nettoyer le rotor avec un chiffon ou à l'air comprimé.



## Entretien et nettoyage

- Déposer les tôles de séparation (5) et éliminer les dépôts de suie avec le racloir à cendres. Nettoyer de même les parois intérieures de la chaudière.

#### - Vérifier que la brique réfractaire n'est pas endommagée (6)

Ouvrir la porte du foyer et effectuer un contrôle visuel simple de la chambre de combustion (des petites fentes ou une surface rugueuses sont normales)

#### Vérifier que les éléments de la grille ne sont pas déplacés (7)

Ouvrir la porte du foyer et effectuer un contrôle visuel simple

#### - Purger le capteur de surpression (11)

Sur le modèle TM 150, nettoyer en outre à l'air l'orifice de mesure du vide (12) (ATTENTION : ne pas souffler d'air dans le transducteur de mesure de pression

différentielle)

#### - Vérifier l'étanchéité de l'entraînement (10)

Attention : en tant qu'utilisateur de l'installation, vous êtes tenu de par la loi de faire contrôler le fonctionnement des soupapes de sécurité thermique par un professionnel une fois par an.

#### - Soupape de sécurité thermique

Presser le bouton de contrôle - de l'eau doit s'écouler dans l'entonnoir d'évacuation. Une fois le bouton relâché, la soupape doit à nouveau être étanche. Si l'écoulement est très faible, la soupape de sécurité thermique et/ou la batterie de sécurité sont entartrées et doivent être nettoyées en faisant circuler un détartrant (acide formique dilué par exemple). Si elle continue à goutter, les garnitures et le chapeau de la soupape doivent être nettoyés.

#### - Soupape de sécurité

Les soupapes de sécurité ont un bouton de contrôle qui doit être pressé. Si la soupape fonctionne correctement, de l'eau s'écoule. Lorsque le bouton est relâché, la soupape doit à nouveau être étanche!

#### Vase d'expansion

Chaque vase d'expansion est muni d'une soupape de sécurité (similaire à la soupape des pneumatiques d'une voiture), qu'il est possible d'activer brièvement (par pression). Si de l'eau s'écoule de cette soupape, le vase d'expansion est défectueux, si de l'azote (protection contre la corrosion) s'écoule, il fonctionne normalement. Cependant, pour que le contrôle du fonctionnement du vase d'expansion soit exact, la pression de l'eau de la chaufferie doit avoir été réduite à zéro au préalable.

Dans tous les cas, le contrôle doit être effectué par un professionnel!

#### - Étanchéité des portes

Contrôler l'étanchéité de la fermeture de la porte en l'actionnant (par traction). Enfin, vérifier que la garniture en fibre céramique adhère encore parfaitement au cadre de la porte (empreinte dans le cordon de fibre céramique). Si ce n'est pas le cas, l'empreinte est noircie ou est interrompue. Si l'étanchéité n'est plus garantie, la fixation de la porte doit être serrée et/ou la garniture remplacée.

#### - Vérifier la cheminée et le conduit de raccordement à la cheminée

La cheminée doit être entretenue régulièrement (racloir de cheminée ou brosse à ramoner). Après nettoyage de la cheminée, faire contrôler impérativement qu'il n'y a pas de dépôts (causés par exemple par le nettoyage de la cheminée) dans le conduit de raccordement de la chaudière à la cheminée.

#### - Contrôler le clapet antidéflagrant et/ou le clapet du régulateur de tirage

Contrôler la souplesse du clapet antidéflagrant et du clapet du régulateur de tirage (le cas échéant).



## Indications sur la mesure des émissions

**Nettoyez** l'installation trois jours avant la mesure (ne pas la nettoyer le jour de la mesure, car le nettoyage cause le soulèvement des cendres et pourrait causer une augmentation des émissions de poussière).

Utilisez le combustible que vous utilisez habituellement et qui a été réglé sur l'installation!

La chaudière doit déjà être en service depuis un certain temps.

La **température de la chaudière** doit être d'au moins 60°C et la température de la fumée supérieure à 140°C.

La valeur d'oxygène doit être comprise entre 7 - 9 [%].

N'effectuer en aucun cas de modifications sur l'installation 5 à 10 minutes avant le début de la mesure (ouverture de la porte, etc.). Ceci fausse à la hausse les résultats!

Le fonctionnement à charge partielle ne se voit qu'à la température de la fumée (voir cidessous), par conséquent, si au début de la mesure elle est comprise dans la plage de charge partielle indiquée ci-dessous, d'abord effectuer la mesure de la charge partielle. Si ce n'est pas le cas, effectuer la mesure de charge partielle en fin de mesure. Cependant, ne pas l'effectuer en arrêtant le ventilateur ou en essayant de réduire la vitesse du ventilateur.

Le Turbomatic a une **commande continue**, par l'intermédiaire du tiroir rotatif primaire et secondaire, qui s'adapte **automatiquement à la consommation de chaleur**. Par conséquent, pour la mesure de charge partielle, il est **nécessaire** de **réduire l'émission de chaleur**, car sinon cette fonction de régulation est mise hors service et ne permet pas d'obtenir des valeurs représentatives.



## Déclaration de conformité



Heizkessel und Behälterbau Ges.m.b.H., Industriestraße 12, A-4710 Grieskirchen



# Déclaration de conformité CE

Produit : Chauffage au bois déchiqueté avec alimentation

automatique

Type: **Turbomat 150** 

Le fabricant déclare par la présente que les produits mentionnés sont conformes aux normes ci-dessous.

Directives CE:

89/392/CEE Prescriptions légales pour les **machines** 

73/23/CEE Prescriptions légales pour les équipements

électriques : Directive basse tension

89/336/CEE Prescriptions légales sur la compatibilité

électromagnétique

Normes appliquées :

ÖNORM – EN 729-2 Exigences de qualité en soudage

ÖNORM – EN 303 - 5 Chaudière pour combustibles solides


Grieskirchen, le 12.11.2001

Direction

Service Qualité



## Commande



#### Éléments de commande

La commande s'effectue au moyen d'une commande à quatre touches avec une structure de menus simple. Tous les paramètres nécessaires au client pour la commande de la chaudière sont à disposition.

N°	Désignation	Fonction			
1	Écran 2 lignes	Affichage des modes de fonctionnement, de l'état de fonctionnement, des paramètres, des messages d'erreur			
2	Touche Marche I	Allumer le chauffage			
2	Touche Arrêt O	Arrêter le chauffage			
		Affiche l'état de fonctionnement de l'installation :			
		clignotement lent vert : l'installation est allumée			
3	DEL d'état	clignotement rapide vert : l'installation est éteinte			
		clignotement rapide rouge : défaut de l'installation non acquitté			
		clignotement lent rouge : défaut de l'installation acquitté			
	Touche flèche vers le haut	Déplace la flèche vers le haut dans le menu, augmente ou active les paramètres			
4	Touche flèche vers le bas	Déplace la flèche vers le bas dans le menu, réduit ou désactive les paramètres			
	Touche d'entrée	Passe d'un menu à l'autre, appelle ou confirme la saisie			
	Touche Retour	Passe d'un menu à l'autre sans confirmer			



## Allumer la chaufferie

L'interrupteur principal est placé sous le tableau de commande.

FRÖLING

Après la mise en marche de la commande, l'inscription FRÖLING s'affiche. La commande effectue un contrôle du système.

Eteint Arrêt ←

Après le contrôle du système, l'écran est en mode affichage. Dans ce menu s'affichent les valeurs réelles.



DANGER:

ne jamais éteindre la chaudière au moyen de l'interrupteur principal ! Éteindre la chaudière au moyen du bouton d'arrêt rouge


# Actions de commande importantes

	Touche		Remarque
Allumer la chaufferie	Presser la touche verte I ou ouvrir la porte isolante	0	L'interrupteur principal doit être sur marche
Éteindre la chaufferie	Presser la touche rouge 0	0	ATTENTION DANGER : ne jamais éteindre la chaudière au moyen de l'interrupteur principal !
Modifier les paramètres et les valeurs	Sélectionner le menu	Entrée Retour	La structure de menu est décrite au chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
	Sélectionner le paramètre	<b>▲</b>	
	Presser la touche d'entrée	Entrée	Un point d'interrogation s'affiche à côté de la valeur du paramètre. La valeur peut alors être modifiée.
	Modifier une valeur	<b>A</b> •	La touche flèche vers le haut augmente la valeur.  La touche flèche vers le bas réduit la valeur.
	5. Confirmer avec la touche d'entrée	Entrée	La valeur est enregistrée. Si au lieu de la touche d'entrée, la touche retour est pressée, la modification n'est pas enregistrée

18 B0310003 Édition 2003



# Aperçu, guide rapide



REMARQUE : le nombre de paramètres dépend du système réglé - certains paramètres ne sont pas visibles à l'écran !



# Modes de fonctionnement

Mode de fonctionnement	Fonctions
Fonctionnement hiver	La chaudière commande le chauffage et l'eau sanitaire en fonction du programme défini. Pas de baisse de rendement → La chaudière reste à température.
Fonctionnement été	La chaudière ne commande que la préparation d'eau sanitaire en fonction du
Chaufferies sans accumulateur	programme défini. Pas de baisse de rendement →La chaudière s'éteint.
Fonctionnement été au mazout	Chaufferie à bois déchiqueté, chaudière à mazout, chauffe-eau → Le chauffe-eau est chauffé au moyen de la chaudière à mazout.
Mode de transition	La chaudière crée de la chaleur pendant les phases de chauffage réglées (menu de
Chaufferies <u>sans</u> accumulateur	paramètre « Temps chaudière »), le matin et le soir par exemple. Le chauffage et l'eau sanitaire sont commandés en fonction des durées réglées (temps de chauffage, chargement du chauffe-eau). Pas de baisse de rendement → La chaudière est prête. Au terme de la phase de chauffage, la chaudière s'éteint.
Mode de transition	La chaudière s'allume au besoin pendant les temps de chargement de l'accumulateur
Chaufferies <u>avec</u> accumulateur	réglés, jusqu'à ce que ce dernier soit entièrement chargé→La chaudière s'éteint ensuite. La chaudière s'éteint au terme du temps de chargement de l'accumulateur, même si ce dernier n'est pas entièrement chargé.
REMARQUE : chaufferies avec accumulateur → toujours sélectionner le « mode de transition ».	REMARQUE : régler une plage horaire suffisamment étendue (de 00:00 à 24:00 signifie : dès qu'il existe un besoin de chauffage, la chaudière charge immédiatement l'accumulateur).
Chauffage supplémentaire	La chaudière s'allume pendant 4 heures, la commande est réglée sur « Commutation fête », la préparation d'eau sanitaire est active.
	(Activé par une pression de 5 secondes sur la touche Marche I.)
Brosse à cheminée	La chaudière fonctionne pendant une demi-heure en charge totale (tous les mélangeurs sont ouverts). Enfin, la commande revient en mode de chauffage normal.
	(Activé par une pression de 5 secondes sur la touche retour, le programme peut être interrompu par une pression sur la touche Arrêt 0.)
Fonctionnement avec des bûches	Ce mode de fonctionnement est destiné au fonctionnement <b>d'urgence</b> avec des bûches. Les dispositifs d'alimentation en combustible sont désactivés.
Eteint	La chaudière s'éteint selon la routine d'arrêt par une pression sur la <b>touche 0</b> . La chaufferie ne commande plus que les composants de chauffage connectés

#### **REMARQUE:**

Pour les chaufferies **avec accumulateur** toujours sélectionner le **« mode de transition ».** 

20 B0310003 Édition 2003



# États de la chaudière

## Il y a 11 états de la chaudière :

État de la chaudière	Fonctions		
Préparation	Le clapet coupe-feu s'ouvre		
Échauffement	Le combustible est alimenté dans la cornue		
Réchauffage	Le clapet coupe-feu se ferme, l'allumage se déclenche		
Allumage	L'allumage fonctionne et le matériau continue à être alimenté dans la cornue		
Chauffage	La chaudière commande la combustion en fonction des valeurs de consigne et des temps réglés.		
Arrêt	Fermeture du clapet coupe-feu et fonctionnement à vide de la vis de chargement		
Marche à vide du ventilate	ur Combustion des résidus de braises		
Nettoyage	Activation du vibreur, basculement de la grille, activation de la vis de décendrage		
Prête à fonctionner	La chaudière ne subit pas de baisse de rendement, la prise d'air et le tirage sont désactivés		
Défaut	ATTENTION défaut ! Pour la résolution des défauts, voir le chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.		
	Le ventilateur d'air frais et le tirage sont éteints, pas d'alimentation en combustible		
Arrêt	L'installation ne commande plus que les composants de chauffage connectés. Cet état est obtenu en pressant la touche 0 ou une fois le chargement de l'accumulateur ou du chauffe-eau terminé. Tous les entraînements de la chaudière sont à l'arrêt. La commande de la pompe reste active.		

**ATTENTION** 

Lorsque la chaudière est en état PRÉCHAUFFAGE, RÉCHAUFFAGE et ALLUMAGE la PORTE ne doit être ouverte en aucun cas.



## Réglage du chauffe-eau

Dans le menu de commande « RÉGLAGES », il est possible de modifier les paramètres et les valeurs. Afin de ne pas faire fonctionner la chaufferie à pleine charge si ce n'est pas nécessaire, il est possible de définir les temps de chargement pour la préparation d'eau chaude.

Le chargement du chauffe-eau devrait par exemple être effectué le matin avant le début de la phase de chauffage. Les paramètres « Début et fin du chargement » s'affichent uniquement si aucun accumulateur n'a été configuré (voir les schémas de l'installation)

Chauffe-eau ←	Température souhaitée du chauffe-eau 55°←		Lorsque la température réglée est atteinte dans le chauffe-eau, la pompe du chauffe-eau s'éteint.	
	Le chargement reprend quand la température du chauffe-eau descend en dessous de 45°←		Lorsque la température est inférieure à cette limite, le rechargemer du chauffe-eau est autorisé.	
	Début du 1er chargement 03:00←		Début de l'autorisation du premier chargement du chauffe-eau	
Affichage uniquement en l'absence	Fin du 1er chargement 09	5:00←	Fin de l'autorisation du premier chargement du chauffe-eau	
d'accumulateur	Début du 2e chargement 14	4:00←	Début de l'autorisation du deuxième chargement du chauffe-eau	
	Fin du 2e chargement 10	6:00←	Fin de l'autorisation du deuxième chargement du chauffe-eau	

# Réglage du chauffage

Dans le menu de commande « RÉGLAGES », il est possible de modifier les paramètres et les valeurs du programme de chauffage.

Il est possible de commander 2 circuits de chauffage.

(ATTENTION: ceci est une option non comprise dans la livraison standard et disponible contre paiement d'un prix supplémentaire).

Les phases de chauffage définissent le début et la fin de l'augmentation des besoins de température durant une journée. Il est possible soit de définir pour chaque jour différents temps de chauffage (7 temps de chauffage différents ayant chacun 2 phases de chauffage), soit d'utiliser sur différents jours les mêmes temps de chauffage.

Ce réglage est effectuée dans le menu programme hebdomadaire.

Il est en outre possible de régler la valeur de consigne de température ambiante durant la phase de chauffage et de diminution.

Circuit de chauffage 1 ←	Programme hebdomadaire	Lu Ma Me Je Ve Sa Di Pour le circuit de chauffage 1, le programme des temps de chauffage 1 à 7 suit les jours de la semaine.		Pour le circuit de chauffage 1, le programme des temps de chauffage 1 à 7 suit les jours de la semaine.
	Prog. de chauffage	Prog. de cha	uffage 1	Phase de chauffage 1
				Début 06.00
				Fin 22:00
				Phase de chauffage 2
				Début 24:00
				Fin 24:00
		Prog. de chau	ıffage 2 - 7	
	Valeur de consigne de t ambiante	température	20°←	Valeur de consigne de température ambiante pendant la phase de chauffage  → visible uniquement au moyen de la commande à distance.
	Valeur de consigne de la ambiante en mode dimi	•	16°←	Valeur de consigne de température ambiante pendant la phase de diminution → visible uniquement au moyen de la commande à distance.

	Début 1ère phase de	Fin 1ère phase de	Début 2e phase de
chauffage 2 ←		Pr	ogrammation identique au circuit 1
Circuit de		_	

	Début 1ère phase de chauffage	Fin 1ère phase de chauffage	Début 2e phase de chauffage	Fin 2e phase de chauffage
Programme de chauffage 1				
Programme de chauffage 2				
Programme de chauffage 3				
Programme de chauffage 4				
Programme de chauffage 5				
Programme de chauffage 6				
Programme de chauffage 7				



# Réglage des temps de la vis d'alimentation

Pour régler les intervalles d'alimentation pour les différentes consistances de matériaux, le temps de fonctionnement du chargeur et le temps de fonctionnement de la vis de décendrage peuvent être réglés.

Tps vis	Alimentation	L'alimentation maximale de 20 % signifie que la vis d'alimentation est activée 20 pour cent du temps de fonctionnement maximum.	
d'alimentation ←	maximale 20 % ←	Ce paramètre doit être défini en fonction des caractéristiques du matériau :	
	'	(bois déchiqueté, granulés, copeaux)	
	Temps de pause	Pour Turbomatic 28 - 110 pas de fonction et pas d'effet	
maintien de feu 15 s ←		Pour Turbonnatic 26 - 110 pas de fonction et pas d'enet	
	Temps de pause	Pour Turbomatic 28 - 110 pas de fonction et pas d'effet	
	maintien de feu 20 m ←		
	Vis de décendrage	Divis la combustible contient de condres plus le temps de cycle est réduit	
Temps de cycle 1000 s ← Vis de décendrage Temps d'alimentation 30 s ←		Plus le combustible contient de cendres, plus le temps de cycle est réduit	
		Dive le combustible contient de condres plus le temps d'alimentation est lens	
		Plus le combustible contient de cendres, plus le temps d'alimentation est long	

# Réglage du moteur vibrant

Moteur vibrant ←	Temps de		Dépend de la quantité de cendres au niveau de la grille		
Woteur vibrant ←	vibration	2 s ←	Depend de la quantite de cendres au niveau de la grille		
Après une durée			Dépend de la quantité de cendres au niveau de la grille		
	d'alimentation de	160 s ←	Depend de la quantite de cendres au niveau de la grille		

# Réglage des temps de la chaudière

Ce paramètre n'a d'effet qu'en mode de fonctionnement « de transition »,

dans lequel les temps de fonctionnement de la chaudière doivent être réglés.

La commande du circuit de chauffage et le chargement du chauffe-eau ne sont possibles que dans les plages horaires définies.

En mode été, la chaudière démarre en fonction des temps du chauffe-eau.

Temps de la	Début de la 1ère phase de		
chaudière ←	chauffage 0	3:00 ←	
	Fin de la 1ère phase d	е	
	chauffage 1	0:00 ←	
	Début de la 2e phase d	de	
	chauffage 1	8:00 ←	
	Fin de la 2e		
	Phase de chauffage 2	21:00 ←	
	Début du 1er chargement de l'accumulateur		
	Fin du 1er chargemen l'accumulateur	t de	
	Début du 2e chargeme l'accumulateur	ent de	
	Fin du 2e chargement l'accumulateur	de	

Pour les systèmes sans accumulateur

Dans cette plage horaire, la chaudière chauffe.

ATTENTION : les temps de chargement du chauffe-eau doivent se trouver dans la plage horaire des temps de la chaudière!

Uniquement pour les chaufferies avec accumulateur



# Réglage du mode de fonctionnement

Sélectionnez l'un des modes suivants :

voir la description page 19

Mode de fonctionnement : Fonctionnement hiver  $\leftarrow$ 

Fonctionnement hiver Fonctionnement été

Fonctionnement été au mazout

Mode de transition

Fonctionnement avec des bûches (FONCTIONNEMENT D'URGENCE)

## Réglage du jour


Ce paramètre ne doit être réglé que lors de la 1ère mise en service

Réglage du jour Ma 09.07.02 ←

Régler la date et confirmer avec la touche Entrée

## Réglage de l'heure

ATTENTION : l'heure d'été et l'heure d'hiver doivent être réglées manuellement





## Mode manuel

Dans le menu « MODE MANUEL », vous pouvez activer les vis d'alimentation de façon à ce que le système d'alimentation soit entièrement rempli de bois déchiqueté lors de la mise en service.

En outre, ce paramètre doit être activé lors du remplissage du système d'évacuation du mélangeur, de façon à ce que les ressorts à lame tournent et se resserrent. Après le remplissage, la chaufferie doit être allumée manuellement. L'allumage peut être démarré dans le menu « MODE MANUEL ».

ATTENTION: les vis sans fin et l'allumage fonctionnent tant que les paramètres ne sont pas remis sur « ARRÊT ».

Mada manual		Combustible		
Mode manuel ←		dans cornue manuellement	ARRÊT←	
		Activation allumage		
		uniquement	ARRÊT←	

## Mode test

Dans le menu « MODE TEST », les vis sans fin, le clapet coupe-feu, l'entraînement WOS et l'entraînement de la grille basculante sont activés et désactivés pour vérifier le fonctionnement de chaque groupe, en cas de bourrage du système d'alimentation ou lors du nettoyage de la cornue par exemple.

Mode test	←	Avance/recul vis d'alimentation ARRÊT	←	
		Avance/recul vis de chargement ARRÊT	<b>←</b>	
		Avance clapet coupe-feu ARRÊT	_	
		Avance/recul vis décendrage ARRÊT	←	(uniquement avance)
		Entraînement WOS		
		ARRÊT-	<b>—</b>	
		Entraînement grille basculante		
		ARRÊT	<b>—</b>	



# Affichage des erreurs

Le menu « AFFICHAGE ERREURS » sert à afficher les erreurs et les avertissements actifs. La DEL d'état clignote simultanément en rouge.

Une erreur ou un avertissement sont acquittés par une pression sur la touche « ENTRÉE ».

Clignotement rapide rouge : un avertissement ou un défaut est actif : non acquitté Clignotement lent rouge : un avertissement ou un défaut est actif : mais acquitté

Avertissement : La DEL d'état devient automatiquement verte quand il n'y a plus d'erreur.

Défaut : La chaudière est à nouveau autorisée uniquement après élimination de l'erreur par acquittement au moyen

de la touche « ENTRÉE » - la DEL d'état redevient verte

# Liste des messages d'erreur

	Texte d'erreur	Туре	Cause de l'erreur	Élimination de l'erreur
1	Capteur temp. fumée non OK	W	Perturbation du signal, défaut du câble ou du capteur	Contrôler le capteur et le câble
2	Système d'évacuation vis (mesure du niveau !)	S	Bourrages, formation de voûtes, défaut moteur	Ajouter du combustible, éliminer les voûtes et/ou contrôler le moteur et le câble
3	Capteur de température du chauffe-eau non OK	W	Perturbation du signal, défaut du câble ou du capteur	Contrôler le capteur et le câble (court-circuit = 0°C, interruption = 127°C)
4	Couvercle du puits ouvert	S	Rare : le couvercle peut être soulevé par les copeaux ; l'interrupteur de position est défectueux	Fermer le couvercle, enlever les corps étrangers, contrôler l'interrupteur
5	Puits plein (capteur de niveau !)	S	En cas d'alimentation en matériau avec barrière lumineuse ; trop-plein ou bourrage dans le puits et/ou trop de poussière devant la barrière lumineuse	Éteindre la chaufferie et supprimer le bourrage et/ou les dépôts de poussière sur la barrière lumineuse
6	Puits vide (capteur de niveau !)	S	Pas de combustible dans le puits ou bourrage dans la vis de dosage et/ou défaut du moteur	Ajouter du combustible, supprimer le bourrage, contrôler le moteur et le câble
7	Capteur télécommande 1 non OK	W	Perturbation du signal, défaut du câble ou du capteur	Contrôler le capteur et le câble
8	Capteur télécommande 2 non OK	W	Perturbation du signal, défaut du câble ou du capteur	Contrôler le capteur et le câble
9	Porte du foyer ouverte	W		La fermer et acquitter l'erreur
10	Capteur temp. foyer non OK	W	Perturbation du signal, défaut du câble ou du capteur	Contrôler le capteur et le câble ;
11	Surpression foyer Contrôleur non OK	S	Nettoyage nécessaire de toute la chaufferie, cheminée comprise ; changer le combustible (trop de combustible dans la cornue) ; le tirage ne fonctionne pas	Effectuer le nettoyage, adapter l'alimentation maximum (la réduire, voir le point Temps de la vis sans fin) Vérifier le fonctionnement du tirage par aspiration
12	Niveau ou température d'huile hydraulique	S	Fuite d'huile Surcharge	Faire l'appoint Supprimer la surcharge
13	Capteur de retour chaudière non OK	W	Signal perturbé, défaut câble ou capteur	Contrôler le capteur et le câble (court-circuit = 0°C, interruption = 127°C)
14	Capteur de temp. chaudière non OK	W	Signal perturbé, défaut câble ou capteur	Contrôler le capteur et le câble (court-circuit = 0°C, interruption = 127°C)



# Liste des messages d'erreur

	Texte d'erreur	Typ e	Cause de l'erreur	Élimination de l'erreur	
15	Température chaudière basse	W	Pas de puissance (trop de réduction : débit volumétrique trop élevé, par conséquent température trop faible)	Réduire la réduction	
16	Echec protection moteur vis de sortie!	S	Bourrage dans la vis d'alimentation causant la surcharge de la protection moteur ou fonctionnement 2 phases	En mode Test, avancer et reculer et/ou éteindre l'interrupteur principal et retirer à	
17	Échec protection moteur vis de décendrage	S		la main les corps étrangers, ouvrir le boîtier de commande et	
18	Échec protection moteur vis d'alimentation	S	Bourrage dans la vis d'alimentation causant la surcharge de la protection moteur ou fonctionnement 2 phases	presser à fond la touche rouge de la protection du moteur ; enfin, presser la touche verte, contrôler le câblage et l'alimentation en tension	
19	Échec protection moteur pompe chaudière	S	Surcharge fonctionnement 2 phases		
20	Échec protection moteur vis de chargement	S	Bourrage dans la vis de chargement causant la surcharge de la protection moteur	En mode Test, avancer et reculer et/ou éteindre l'interrupteur principal et retirer à la main les corps étrangers, ouvrir le boîtier de commande et	
21	Échec protection moteur écluse à roue cellulaire	S	Bourrage dans l'écluse à roue cellulaire causant la surcharge de la protection moteur ou fonctionnement 2 phases	presser à fond la touche rouge de la protection du moteur ; enfin, presser la touche verte, contrôler le câblage et l'alimentation en tension	
22	Protection moteur (FU) tirage par aspiration	S	Surcharge du ventilateur de tirage	Contrôler le temps d'accélération et de décélération du tirage, contrôler le câblage ; vérifier qu'il n'y a pas de court- circuit entre les enroulements du moteur	
23	Échec protection moteur poussée pompe hydraulique	S		Contrôler le moteur et le câblage	
24	Échec protection moteur alimentation	S	Voir Protection moteur vis d'alimentation		
25	Pompe réseau 1 Erreur FU	S	Surcharge de la pompe	Contrôler le temps d'accélération et de décélération	
26	Erreur FU 2 pompe réseau	S		de la pompe, contrôler le câblage	
27	Défaut signal pression réseau	S	Défaut capteur de pression	Le contrôler et/ou le remplacer	
28	Capteur de temp. chaudière mazout non OK	W	Signal perturbé, défaut câble ou capteur	Contrôler le capteur et le câble	
29	Capteur temp. sup. accumulateur non OK	W	Signal perturbé, défaut câble ou capteur	Contrôler le capteur et le câble	
30	Capteur temp. inf. accumulateur non OK	W	Signal perturbé, défaut câble ou capteur	Contrôler le capteur et le câble	
31	La grille ne ferme pas	S	Grille bloquée (pierres, etc.). Ce message s'affiche après basculement manuel	Basculer et nettoyer	
32	Retour de flamme ! Gicleur MARCHE	S	Le gicleur est activé		
33	Le clapet coupe-feu ne s'ouvre pas	S	Matériau de chauffage bloqué, défaut moteur	Ouvrir le couvercle du puits (éteindre la chaufferie au préalable)	
34	Le clapet coupe-feu ne ferme pas	S	Matériau de chauffage bloqué, défaut moteur	Ouvrir le couvercle du puits (éteindre la chaufferie au préalable)	



# Liste des messages d'erreur

	Texte d'erreur	Тур	Cause de l'erreur	Élimination de l'erreur
35	Temp. de retour BASSE pendant trop longtemps	W	Défaut pompe, pompe trop petite, ou charge de chauffage trop grande	Contrôler les pompes et le dimensionnement des pompes
36	Déclenchement STB/Arrêt d'urgence/Pmin	S	Causé par le déclenchement du bouton d'arrêt d'urgence, surchauffe de la chaudière (par exemple, la pompe de chauffage est éteinte ou défectueuse ou les systèmes de retenue ont été fermés) ou causé par le déclenchement de la protection contre manque d'eau	Désenclencher la STB (boîtier blanc à l'arrière de la chaudière, possible uniquement après refroidissement de la chaudière); désenclencher le bouton d'arrêt d'urgence, contrôler la pression de la chaufferie
37	Temps de sécurité écoulé	S	La valeur du paramètre « Diff. temp. min. chaudière-fumée » a été inférieure à la valeur définie pendant une durée supérieure au temps de sécurité (pas de matériau de chauffage), ou la teneur en oxygène est supérieure au paramètre « Résidu oxygène-arrêt combustion », la durée de sous-dépassement est supérieure au temps de sécurité (à l'état CHAUFFAGE) : l'alimentation en matériau dans la cornue est trop faible, formation de voûtes sur le chargeur, le chargeur n'alimente pas	Ajouter du matériau de chauffage dans le silo, contrôler le système d'évacuation et le chargeur, détruire les voûtes formées dans le puits (éteindre la chaufferie au préalable); contrôler l'entraînement du chargeur
38	Trop-plein de l'écluse à roue cellulaire	S	Uniquement sur les chaufferies à barrière lumineuse sur l'écluse à roue cellulaire Corps étrangers ou poussière devant la barrière lumineuse	Ouvrir le couvercle de nettoyage et enlever les corps étrangers et/ou la poussière de la barrière lumineuse
39	Délai alimentation écoulé	S	Trop peu de matériau de chauffage dans la vis sans fin	Voir point 2
40	Capteur temp. d'arrivée 1 non OK	W	Perturbation du signal, défaut du câble ou du capteur	
41	Capteur temp. d'arrivée 2 non OK	W	Perturbation du signal, défaut du câble ou du capteur	
42	Échec tentative d'allumage	S	La chaudière est à l'état « ALLUMAGE » depuis plus longtemps que la « durée d'allumage maximale » Trop peu de matériau dans la chambre de combustion (silo vide) L'allumeur ne fonctionne pas, le chargeur n'alimente pas	Acquitter le message d'erreur ; la chaudière redémarre Éventuellement, alimenter et/ou allumer manuellement en mode test (Attention : l'allumage ne se déclenche pas automatiquement en mode test)
43	Trop de trop-pleins de la vis de sortie!	S	Bourrage dans la vis de sortie causant la commutation continue du moteur entre marche avant et marche arrière	Voir point 16
44	Trop de trop-pleins de l'écluse à roue cellulaire	S	Bourrage dans l'écluse à roue cellulaire causant la commutation continue du moteur entre marche avant et marche arrière	Voir point 21

28 B0310003 Édition 2003





